

ГОСТ 2246-70. Проволока стальная сварочная. Технические условия (с Изменениями N 1-5)

ГОСТ 2246-70

ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ СВАРОЧНАЯ

Технические условия



ОПМ

Крепеж и метизы оптом с доставкой по России

opm.ru

(812) 335-00-52

(812) 600-40-71

(812) 320-28-84

e-mail: spb@opm.ru

msk.opm.ru

(495) 980-60-42

(495) 258-55-75

(916) 952-82-57

e-mail: msk@opm.ru

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Минчерметом СССР

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 23.06.70 N 952

3. ВЗАМЕН ГОСТ 2246-60

4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта, подпункта, перечисления, приложения
ГОСТ 859-2001	Приложение 1
ГОСТ 3282-74	5.4
ГОСТ 5955-75	Приложение 2
ГОСТ 7565-81	4.4
ГОСТ 8828-89	5.4
ГОСТ 9410-78	Приложение 2
ГОСТ 9569-79	5.4
ГОСТ 9572-93	Приложение 2
ГОСТ 10157-79	Приложение 1
ГОСТ 10354-82	5.4
ГОСТ 10396-84	5.4
ГОСТ 10446-80	4.9
ГОСТ 12344-2003	4.7
ГОСТ 12345-2001	4.7
ГОСТ 12346-78	4.7
ГОСТ 12347-77	4.7
ГОСТ 12348-78	4.7
ГОСТ 12349-83	4.7
ГОСТ 12350-78	4.7
ГОСТ 12351-2003	4.7
ГОСТ 12352-81	4.7
ГОСТ 12353-78	4.7
ГОСТ 12354-81	4.7
ГОСТ 12355-78	4.7
ГОСТ 12356-81	4.7
ГОСТ 12357-84	4.7
ГОСТ 12358-2002	4.7
ГОСТ 12359-99	4.7, 4.8
ГОСТ 12360-82	4.7
ГОСТ 12361-2002	4.7
ГОСТ 12362-79	4.7
ГОСТ 12363-79	4.7



ОПМ

Крепеж и метизы оптом с доставкой по России

opm.ru

(812) 335-00-52

(812) 600-40-71

(812) 320-28-84

e-mail: spb@opm.ru

msk.opm.ru

(495) 980-60-42

(495) 258-55-75

(916) 952-82-57

e-mail: msk@opm.ru

ГОСТ 12364-84	4.7
ГОСТ 12365-84	4.7
ГОСТ 14192-96	5.3
ГОСТ 16272-79	5.4
ГОСТ 18617-83	5.4
ГОСТ 22536.0-87	4.7
ГОСТ 22536.1-88	4.7
ГОСТ 22536.2-87	4.7
ГОСТ 22536.3-88	4.7
ГОСТ 22536.4-88	4.7
ГОСТ 22536.5-87	4.7
ГОСТ 22536.6-88	4.7
ГОСТ 22536.7-88	4.7
ГОСТ 22536.8-87	4.7
ГОСТ 22536.9-88	4.7
ГОСТ 22536.10-88	4.7
ГОСТ 22536.11-87	4.7
ГОСТ 22536.12-88	4.7
ГОСТ 28473-90	4.7

5. Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта СССР от 30.10.91 N 1685

6. Издание (август 2004 г.) с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5, утвержденными в марте 1973 г., июне 1978 г., июне 1980 г., феврале 1983 г., марте 1987 г. (ИУС 4-73, 8-78, 8-80, 5-83, 6-87), Поправками (ИУС 10-2001, 6-2003)

ПЕРЕИЗДАНИЕ (по состоянию на июль 2008 г.)

Настоящий стандарт распространяется на холоднотянутую сварочную проволоку из низкоуглеродистой, легированной и высоколегированной стали.



ОПМ

Крепеж и метизы оптом с доставкой по России

opm.ru

(812) 335-00-52

(812) 600-40-71

(812) 320-28-84

e-mail: spb@opm.ru

msk.opm.ru

(495) 980-60-42

(495) 258-55-75

(916) 952-82-57

e-mail: msk@opm.ru

1. МАРКИ И КЛАССИФИКАЦИЯ

1.1. Проволока должна изготавливаться следующих марок:

низкоуглеродистая - Св-08, Св-08А, Св-08АА, Св-08ГА, Св-10ГА и Св-10Г2;

легированная - Св-08ГС, Св-12ГС, Св-08Г2С, Св-10ГН, Св-08ГСМТ, Св-15ГСТЮЦА (ЭП-439), Св-20ГСТЮА, Св-18ХГС, Св-10НМА, Св-08МХ, Св-08ХМ, Св-18ХМА, Св-08ХНМ, Св-08ХМФА, Св-10ХМФТ, Св-08ХГ2С, Св-08ХГСМА, Св-10ХГ2СМА, Св-08ХГСМФА, Св-04Х2МА, Св-13Х2МФТ, Св-08Х3Г2СМ, Св-08ХМНФБА, Св-08ХН2М, Св-10ХН2ГМТ (ЭИ-984), Св-08ХН2ГМТА (ЭП-111), Св-08ХН2ГМЮ, Св-08ХН2Г2СМЮ, Св-06НЗ, Св-10Х5М;

высоколегированная - Св-12Х11НМФ, Св-10Х11НВМФ, Св-12Х13, Св-20Х13, Св-06Х14, Св-08Х14ГНТ, Св-10Х17Т, Св-13Х25Т, Св-01Х19Н9, Св-04Х19Н9, Св-08Х16Н8М2 (ЭП-377), Св-08Х18Н8Г2Б (ЭП-307), Св-07Х18Н9ТЮ, Св-06Х19Н9Т, Св-04Х19Н9С2, Св-08Х19Н9Ф2С2, Св-05Х19Н9Ф3С2, Св-07Х19Н10Б, Св-08Х19Н10Г2Б (ЭИ-898), Св-06Х19Н10М3Т, Св-08Х19Н10М3Б (ЭИ-902), Св-04Х19Н11М3, Св-05Х20Н9ФБС (ЭИ-649), Св-06Х20Н11М3ТБ (ЭП-89), Св-10Х20Н15, Св-07Х25Н12Г2Т (ЭП-75), Св-06Х25Н12ТЮ (ЭП-87), Св-07Х25Н13, Св-08Х25Н13БТЮ (ЭП-389), Св-13Х25Н18, Св-08Х20Н9Г7Т, Св-08Х21Н10Г6, Св-30Х25Н16Г7, Св-10Х16Н25АМ6, Св-09Х16Н25М6АФ (ЭИ-981А), Св-01Х23Н28М3Д3Т (ЭП-516), Св-30Х15Н35В3Б3Т, Св-08Н50 и Св-06Х15Н60М15 (ЭП-367).

(Измененная редакция, Изм. N 2).

1.2. По назначению проволока подразделяется:

для сварки (наплавки);

для изготовления электродов (условное обозначение - Э).

Назначение проволоки должно оговариваться в заказе.

1.3. По виду поверхности низкоуглеродистая и легированная проволока подразделяется:

неомедненная;

омедненная - (О).

Специальные требования к омеднению поверхности проволоки (включая суммарное содержание меди) устанавливаются техническими условиями, утвержденными в установленном порядке.

Необходимость поставки проволоки с омедненной поверхностью оговаривается в заказе.



ОПМ

Крепеж и метизы оптом с доставкой по России

opm.ru

(812) 335-00-52

(812) 600-40-71

(812) 320-28-84

e-mail: spb@opm.ru

msk.opm.ru

(495) 980-60-42

(495) 258-55-75

(916) 952-82-57

e-mail: msk@opm.ru

(Измененная редакция, Изм. N 2).

1.4. По требованию потребителя проволока должна изготавливаться из стали, выплавленной электрошлаковым (Ш) или вакуумнодуговым (ВД) переплавом или в вакуумноиндукционных печах (ВИ). При этом дополнительные требования к металлу проволоки (ужесточение норм по содержанию вредных и посторонних примесей, введение ограничений по содержанию газов, неметаллических включений и т.п.) устанавливаются соглашением сторон.

2. СОПТАМЕНТ

2.1. Диаметры проволоки и предельные отклонения по ним должны соответствовать указанным в табл.1.

Таблица 1

мм

Номинальный диаметр проволоки	Предельное отклонение для проволоки, предназначенной	
	для сварки (наплавки)	для изготовления электродов
0,3	-0,05	-
0,5	-0,06	-
0,8	-0,07	-
1,0	-0,09	-
1,2		
1,4		
1,5		
1,6	-0,12	-0,06
2,0		
2,5	-0,12	-0,09
3,0		
4,0	-0,16	-0,12
5,0		
6,0		
8,0	-0,20	-0,16
10,0	-0,24	-
12,0		

(Измененная редакция, Изм. N 2).



ОПМ

Крепеж и метизы оптом с доставкой по России

opm.ru

(812) 335-00-52

(812) 600-40-71

(812) 320-28-84

e-mail: spb@opm.ru

msk.opm.ru

(495) 980-60-42

(495) 258-55-75

(916) 952-82-57

e-mail: msk@opm.ru

2.2. Для высоколегированной проволоки, подвергаемой травлению, предельные отклонения по диаметру допускаются на 50% более указанных в табл.1.

2.3. Овальность проволоки не должна превышать половины предельного отклонения по диаметру.

Примеры условных обозначений:

Проволока сварочная диаметром 3 мм, марки Св-08А, предназначенная для сварки (наплавки), с неомедненной поверхностью:

Проволока 3 Св-08А ГОСТ 2246-70

Проволока сварочная диаметром 4 мм, марки Св-04Х19Н9, предназначенная для изготовления электродов:

Проволока 4 Св-04Х19Н9-Э ГОСТ 2246-70

Проволока сварочная диаметром 2 мм, марки Св-30Х25Н16Г7, предназначенная для сварки (наплавки), из стали, выплавленной электрошлаковым переплавом:

Проволока 2 Св-30Х25Н16Г7-Ш ГОСТ 2246-70

Проволока сварочная диаметром 1,6 мм, марки Св-08Г2С, предназначенная для сварки (наплавки), с омедненной поверхностью:

Проволока 1,6 Св-08Г2С-О ГОСТ 2246-70

Проволока сварочная диаметром 2,5 мм, марки Св-08ХГСМФА, предназначенная для изготовления электродов, из стали, выплавленной в вакуумно-индукционной печи, с омедненной поверхностью:

Проволока 2,5 Св-08ХГСМФА-ВИ-Э-О ГОСТ 2246-70



ОПМ

Крепеж и метизы оптом с доставкой по России

opm.ru

(812) 335-00-52

(812) 600-40-71

(812) 320-28-84

e-mail: spb@opm.ru

msk.opm.ru

(495) 980-60-42

(495) 258-55-75

(916) 952-82-57

e-mail: msk@opm.ru

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

3.1. Проволока изготавливается из стали, химический состав которой приведен в табл.2.

Таблица 2

Марка проволоки	Химический состав, %									
	Углерод	Кремний	Марганец	Хром	Никель	Молибден	Титан	Сера, не более	Фосфор, не более	Прочие элементы
Низкоуглеродистая проволока										
Св-08	Не более 0,10	Не более 0,03	0,35-0,60	Не более 0,15	Не более 0,30	-	-	0,040	0,040	Алюминий, не более 0,01
Св-08А	Не более 0,10	Не более 0,03	0,35-0,60	Не более 0,12	Не более 0,25	-	-	0,030	0,030	Алюминий, не более 0,01
Св-08АА	Не более 0,10	Не более 0,03	0,35-0,60	Не более 0,10	Не более 0,25	-	-	0,020	0,020	Алюминий, не более 0,01
Св-08ГА	Не более 0,10	Не более 0,06	0,80-1,10	Не более 0,10	Не более 0,25	-	-	0,025	0,030	-
Св-10ГА	Не более 0,12	Не более 0,06	1,10-1,40	Не более 0,20	Не более 0,30	-	-	0,025	0,030	-
Св-10Г2	Не более 0,12	Не более 0,06	1,50-1,90	Не более 0,20	Не более 0,30	-	-	0,030	0,030	-
Легированная проволока										
Св-08ГС	Не более 0,10	0,60-0,85	1,40-1,70	Не более 0,25	Не более 0,25	-	-	0,025	0,030	-



ОПМ

Крепеж и метизы оптом с доставкой по России

opm.ru

(812) 335-00-52

(812) 600-40-71

(812) 320-28-84

e-mail: spb@opm.ru

msk.opm.ru

(495) 980-60-42

(495) 258-55-75

(916) 952-82-57

e-mail: msk@opm.ru

СВ-12ГС	He более 0,14	0,60- 0,90	0,80- 1,10	е 0,20 He более е 0,20	He более 0,30	-	-	0,02 5	0,03 0	-
СВ-08Г2С	0,05- 0,11	0,70- 0,95	1,80- 2,10	He боле е 0,20	He более 0,25	-	-	0,02 5	0,03 0	-
СВ-10ГН	He более 0,12	0,15- 0,35	0,90- 1,20	He боле е 0,20	0,90- 1,20	-	-	0,02 5	0,03 0	-
СВ-08ГСМТ	0,06- 0,11	0,40- 0,70	1,00- 1,30	He боле е 0,30	He более 0,30	0,20-0,40	0,05- 0,12	0,02 5	0,03 0	-
СВ-15ГСТЮЦА	0,12- 0,18	0,45- 0,85	0,60- 1,00	He боле е 0,30	He более 0,40	-	0,05- 0,20	0,02 5	0,02 5	Алюмини й 0,20- 0,50;
СВ-20ГСТЮА	0,17- 0,23	0,60- 0,90	0,60- 1,20	He боле е 0,30	He более 0,40	-	0,10- 0,20	0,02 5	0,02 5	цирконий 0,05-0,15;
СВ-18ХГС	0,15- 0,22	0,90- 1,20	0,80- 1,10	0,80- 1,10	He более 0,30	-	-	0,02 5	0,03 0	церий, не менее 0,04
СВ-10НМА	0,07- 0,12	0,12- 0,35	0,40- 0,70	He боле е 0,20	1,00- 1,50	0,40-0,55	-	0,02 5	0,02 0	Алюмини й 0,20- 0,50;
СВ-08МХ	0,06- 0,10	0,12- 0,30	0,35- 0,60	0,45- 0,65	He более 0,30	0,40-0,60	-	0,02 5	0,03 0	церий 0,30-0,45
										-



ОПМ

Крепеж и метизы оптом с доставкой по России

opm.ru

(812) 335-00-52

(812) 600-40-71

(812) 320-28-84

e-mail: spb@opm.ru

msk.opm.ru

(495) 980-60-42

(495) 258-55-75

(916) 952-82-57

e-mail: msk@opm.ru

СВ-08ХМ	0,06- 0,10	0,12- 0,30	0,35- 0,60	0,90- 1,20	He более 0,30	0,50-0,70	-	0,02 5	0,03 0	-
СВ-18ХМА	0,15- 0,22	0,12- 0,35	0,40- 0,70	0,80- 1,10	He более 0,30	0,15-0,30	-	0,02 5	0,02 5	-
СВ-08ХНМ	He более 0,10	0,12- 0,35	0,50- 0,80	0,70- 0,90	0,80- 1,20	0,25-0,45	-	0,02 5	0,03 0	-
СВ-08ХМФА	0,06- 0,10	0,12- 0,30	0,35- 0,60	0,90- 1,20	He более 0,30	0,50-0,70	-	0,02 5	0,02 5	Ванадий 0,15-0,30
СВ-10ХМФТ	0,07- 0,12	He более 0,35	0,40- 0,70	1,40- 1,80	He более 0,30	0,40-0,60	0,05- 0,12	0,03 0	0,03 0	Ванадий 0,20-0,35
СВ-08ХГ2С	0,05- 0,11	0,70- 0,95	1,70- 2,10	0,70- 1,00	He более 0,25	-	-	0,02 5	0,03 0	-
СВ-08ХГСМА	0,06- 0,10	0,45- 0,70	1,15- 1,45	0,85- 1,15	He более 0,30	0,40-0,60	-	0,02 5	0,02 5	-
СВ-10ХГ2СМА	0,07- 0,12	0,60- 0,90	1,70- 2,10	0,80- 1,10	He более 0,30	0,40-0,60	-	0,02 5	0,02 5	-
СВ-08ХГСМФА	0,06- 0,10	0,45- 0,70	1,20- 1,50	0,95- 1,25	He более 0,30	0,50-0,70	-	0,02 5	0,02 5	Ванадий 0,20-0,35
СВ-04Х2МА	He более 0,06	0,12- 0,35	0,40- 0,70	1,80- 2,20	He более 0,25	0,50-0,70	-	0,02 0	0,02 5	-
СВ-13Х2МФТ	0,10- 0,15	He более 0,35	0,40- 0,70	1,70- 2,20	He более 0,30	0,40-0,60	0,05- 0,12	0,03 0	0,03 0	Ванадий 0,20-0,35
СВ-08Х3Г2СМ	He более 0,10	0,45- 0,75	2,00- 2,50	2,00- 3,00	He более 0,30	0,30-0,50	-	0,03 0	0,03 0	-
СВ-08ХМНФБА	0,06- 0,10	0,12- 0,30	0,35- 0,60	1,10- 1,40	0,65- 0,90	0,80-1,00	-	0,02 5	0,02 5	Ванадий 0,20-0,35; ниобий 0,10-0,23



ОПМ

Крепеж и метизы оптом с доставкой по России

opm.ru

(812) 335-00-52

(812) 600-40-71

(812) 320-28-84

e-mail: spb@opm.ru

msk.opm.ru

(495) 980-60-42

(495) 258-55-75

(916) 952-82-57

e-mail: msk@opm.ru

СВ-08ХН2М	He более 0,10	0,12- 0,30	0,55- 0,85	0,70- 1,00	1,40- 1,80	0,20-0,40	-	0,02 5	0,03 0	-
СВ-10ХН2ГМТ	0,07- 0,12	0,12- 0,30	0,80- 1,10	0,30- 0,60	1,80- 2,20	0,40-0,60	0,05- 0,12	0,02 5	0,03 0	-
СВ- 08ХН2ГМТА	0,06- 0,11	0,12- 0,30	0,80- 1,10	0,25- 0,45	2,10- 2,50	0,25-0,45	0,05- 0,12	0,02 0	0,02 5	-
СВ- 08ХН2ГМЮ	0,06- 0,11	0,25- 0,55	1,00- 1,40	0,70- 1,10	2,00- 2,50	0,40-0,65	-	0,03 0	0,03 0	Алюмини й 0,06- 0,18
СВ- 08ХН2Г2СМЮ	0,06- 0,11	0,40- 0,70	1,50- 1,90	0,70- 1,00	2,00- 2,50	0,45-0,65	-	0,03 0	0,03 0	Алюмини й 0,06- 0,18
СВ-06Н3	He более 0,08	He более 0,30	0,40- 0,70	He боле е 0,30	3,00- 3,50	-	-	0,02 5	0,03 0	-
СВ-10Х5М	He более 0,12	0,12- 0,35	0,40- 0,70	4,00- 5,50	He более 0,30	0,40-0,60	-	0,02 5	0,03 0	-
Высоколегированная проволока										
СВ-12Х11НМФ	0,08- 0,15	0,25- 0,55	0,35- 0,65	10,50 - 12,00	0,60- 0,90	0,60-0,90	-	0,02 5	0,03 0	Ванадий 0,25-0,50
СВ- 10Х11НВМФ	0,08- 0,13	0,30- 0,60	0,35- 0,65	10,50 - 12,00	0,80- 1,10	1,00-1,30	-	0,02 5	0,03 0	Ванадий 0,25-0,50; вольфрам 1,00-1,40
СВ-12Х13	0,09- 0,14	0,30- 0,70	0,30- 0,70	12,00 - 14,00	He более 0,60	-	-	0,02 5	0,03 0	-
СВ-20Х13	0,16- 0,24	He более 0,60	He более 0,60	12,00 - 14,00	-	-	-	0,02 5	0,03 0	-
СВ-06Х14	He более 0,08	0,30- 0,70	0,30- 0,70	13,00 - 15,00	He более 0,60	-	-	0,02 5	0,03 0	-
СВ-08Х14ГНТ	He более 0,10	0,25- 0,65	0,90- 1,30	12,50 - 14,50	0,40- 0,90	-	0,60- 1,00	0,02 5	0,03 5	-



ОПМ

Крепеж и метизы оптом с доставкой по России

opm.ru

(812) 335-00-52

(812) 600-40-71

(812) 320-28-84

e-mail: spb@opm.ru

msk.opm.ru

(495) 980-60-42

(495) 258-55-75

(916) 952-82-57

e-mail: msk@opm.ru

СВ-10Х17Т	He более 0,12	He более 0,80	He более 0,70	16,00 - 18,00	He более 0,60	-	0,20- 0,50	0,02 5	0,03 5	-
СВ-13Х25Т	He более 0,15	He более 1,00	He более 0,80	23,00 - 27,00	He более 0,60	-	0,20- 0,50	0,02 5	0,03 5	-
СВ-01Х19Н9	He более 0,03	0,50- 1,00	1,00- 2,00	18,00 - 20,00	8,00- 10,00	-	-	0,01 5	0,02 5	-
СВ-04Х19Н9	He более 0,06	0,50- 1,00	1,00- 2,00	18,00 - 20,00	8,00- 10,00	-	-	0,01 8	0,02 5	-
СВ-08Х16Н8М2	0,05- 0,10	He более 0,60	1,50- 2,00	15,00 - 17,00	7,50- 9,00	1,50-2,00	-	0,01 8	0,02 5	-
СВ- 08Х18Н8Г2Б	0,05- 0,10	0,30- 0,70	1,80- 2,30	17,50 - 19,50	8,00- 9,00	-	-	0,01 8	0,02 5	Ниобий 1,20-1,50
СВ- 07Х18Н9ТЮ	He более 0,09	He более 0,80	He более 2,00	17,00 - 19,00	8,00- 10,00	-	1,00- 1,40	0,01 5	0,03 0	Алюмини й 0,60- 0,95
СВ-06Х19Н9Т	He более 0,08	0,40- 1,00	1,00- 2,00	18,00 - 20,00	8,00- 10,00	-	0,50- 1,00	0,01 5	0,03 0	-
СВ-04Х19Н9С2	He более 0,06	2,00- 2,75	1,00- 2,00	18,00 - 20,00	8,00- 10,00	-	-	0,18	0,02 5	-
СВ- 08Х19Н9Ф2С2	He более 0,10	1,30- 1,80	1,00- 2,00	18,00 - 20,00	8,00- 10,00	-	-	0,02 5	0,03 0	Ванадий 1,80-2,40
СВ- 05Х19Н9Ф3С2	He более 0,07	1,30- 1,80	1,00- 2,00	18,00 - 20,00	8,00- 10,00	-	-	0,02 5	0,03 0	Ванадий 2,20-2,70
СВ-07Х19Н10Б	0,05- 0,09	He более 0,70	1,50- 2,00	18,50 - 20,50	9,00- 10,50	-	-	0,01 8	0,02 5	Ниобий 1,20-1,50
СВ- 08Х19Н10Г2Б	0,05- 0,10	0,20- 0,45	1,80- 2,20	18,50 - 20,50	9,50- 10,50	-	-	0,02 0	0,03 0	Ниобий 0,90-1,30
СВ- 06Х19Н10М3Т	He более 0,08	0,30- 0,80	1,00- 2,00	18,00 - 20,00	9,00- 11,00	2,00-3,00	0,50- 0,80	0,01 8	0,02 5	-



ОПМ

Крепеж и метизы оптом с доставкой по России

opm.ru

(812) 335-00-52

(812) 600-40-71

(812) 320-28-84

e-mail: spb@opm.ru

msk.opm.ru

(495) 980-60-42

(495) 258-55-75

(916) 952-82-57

e-mail: msk@opm.ru

Св-08Х19Н10М3Б	He более 0,10	He более 0,60	1,00- 2,00	18,00 - 20,00	9,00- 11,00	2,00-3,00	-	0,01 8	0,02 5	Ниобий 0,90-1,30
Св-04Х19Н11М3	He более 0,06	He более 0,60	1,00- 2,00	18,00 - 20,00	10,00- 12,00	2,00-3,00	-	0,01 8	0,02 5	-
Св-05Х20Н9ФБС	He более 0,07	0,90- 1,50	1,00- 2,00	19,00 - 21,00	8,00- 10,00	-	-	0,02 0	0,03 0	Ниобий 1,00-1,40; ванадий 0,90-1,30
Св-06Х20Н11М3ТБ	He более 0,08	0,50- 1,00	He более 0,80	19,00 - 21,00	10,00- 12,00	2,50-3,00	0,60- 1,10	0,01 8	0,03 0	Ниобий 0,60-0,90
Св-10Х20Н15	He более 0,12	He более 0,80	1,00- 2,00	19,00 - 22,00	14,00- 16,00	-	-	0,01 8	0,02 5	-
Св-07Х25Н12Г2Т	He более 0,09	0,30- 1,00	1,50- 2,50	24,00 - 26,50	11,00- 13,00	-	0,60- 1,00	0,02 0	0,03 5	-
Св-06Х25Н12ТЮ	He более 0,08	0,60- 1,00	He более 0,80	24,00 - 26,50	11,50- 13,50	-	0,60- 1,00	0,02 0	0,03 0	Алюмини й 0,40- 0,80
Св-07Х25Н13	He более 0,09	0,50- 1,00	1,00- 2,00	23,00 - 26,00	12,00- 14,00	-	-	0,01 8	0,02 5	-
Св-08Х25Н13БТЮ	He более 0,10	0,60- 1,00	He более 0,55	24,00 - 26,00	12,00- 14,00	-	0,50- 0,90	0,02 0	0,03 0	Ниобий 0,70-1,10; алюминий 0,40-0,90
Св-13Х25Н18	He более 0,15	He более 0,50	1,00- 2,00	24,00 - 26,50	17,00- 20,00	-	-	0,01 5	0,02 5	-
Св-08Х20Н9Г7Т	He более 0,10	0,50- 1,00	5,00- 8,00	18,50 - 22,00	8,00- 10,00	-	0,60- 0,90	0,01 8	0,03 5	-
Св-08Х21Н10Г6	He более 0,10	0,20- 0,70	5,00- 7,00	20,00 - 22,00	9,00- 11,00	-	-	0,01 8	0,03 5	-
Св-30Х25Н16Г7	0,25- 0,33	He более 0,30	6,00- 8,00	24,50 - 27,00	15,00- 17,00	-	-	0,01 8	0,03 0	-



ОПМ

Крепеж и метизы оптом с доставкой по России

opm.ru

(812) 335-00-52

(812) 600-40-71

(812) 320-28-84

e-mail: spb@opm.ru

msk.opm.ru

(495) 980-60-42

(495) 258-55-75

(916) 952-82-57

e-mail: msk@opm.ru

Св-10Х16Н25АМ6	0,08-0,12	Не более 0,60	1,00-2,00	15,00 - 17,00	24,00-27,00	5,50-7,00	-	0,018	0,025	Азот 0,10-0,20
Св-09Х16Н25М6АФ	0,07-0,11	Не более 0,40	1,00-2,00	15,00 - 17,00	24,00-27,00	5,50-7,00	-	0,018	0,018	Ванадий 0,70-1,00; азот 0,10-0,20
Св-01Х23Н28М3Д3Т	Не более 0,03	Не более 0,55	Не более 0,55	22,00 - 25,00	26,00-29,00	2,50-3,00	0,50-0,90	0,018	0,030	Медь 2,50-3,50
Св-30Х15Н35В3Б3Т	0,27-0,33	Не более 0,60	0,50-1,00	14,00 - 16,00	34,00-36,00	-	0,20-0,70	0,015	0,025	Вольфрам 2,50-3,50; ниобий 2,80-3,50
Св-08Н50	Не более 0,10	Не более 0,50	Не более 0,50	Не более 0,30	48,00-53,00	-	-	0,020	0,030	-
Св-06Х15Н60М15	Не более 0,08	Не более 0,50	1,00-2,00	14,00 - 16,00	Основ а	14,00-16,00	-	0,015	0,015	Железо, не более 4,0

Примечания:

1. Условные обозначения марок проволоки состоят из индекса Св (сварочная) и следующих за ним цифр и букв.
2. Цифры, следующие за индексом Св, указывают среднее содержание углерода в сотых долях процента.
3. Химические элементы, содержащиеся в металле проволок, обозначены следующими буквами:
А - азот (только в высоколегированных проволоках); Б - ниобий; В - вольфрам; Г - марганец; Д - медь; М - молибден; Н - никель; С - кремний; Т - титан; Ф - ванадий; Х - хром; Ц - цирконий; Ю - алюминий.
4. Цифры, следующие за буквенными обозначениями химических элементов, указывают среднее содержание элемента в процентах. После буквенного обозначения элементов,



ОПМ

Крепеж и метизы оптом с доставкой по России

opm.ru

(812) 335-00-52

(812) 600-40-71

(812) 320-28-84

e-mail: spb@opm.ru

msk.opm.ru

(495) 980-60-42

(495) 258-55-75

(916) 952-82-57

e-mail: msk@opm.ru

содержащихся в небольших количествах, цифры не проставлены.

5. Буква А на конце условных обозначений марок низкоуглеродистой и легированной проволоки указывает на повышенную чистоту металла по содержанию серы и фосфора. В проволоке марки Св-08АА сдвоенная буква А указывает на пониженное содержание серы и фосфора по сравнению с проволокой марки Св-08А.

(Измененная редакция, Изм. N 2; Поправки, ИУС 10-2001, 6-2003).

3.2. По требованию потребителя содержание углерода в проволоке марки Св-08ГСМТ должно составлять 0,08-0,14%, в этом случае проволока обозначается Св-10ГСМТ.

По соглашению сторон допускается поставка проволоки марок Св-08МХ, Св-08ХМ и Св-08ХМФА с содержанием углерода 0,08-0,13%; в этом случае проволока обозначается Св-10МХ, Св-10ХМ и Св-10ХМФА соответственно.

(Измененная редакция, Изм. N 2).

3.3. Допускается увеличение содержания углерода:

до 0,15% - в проволоке марки Св-12Х13;

до 0,10% - в проволоке марки Св-07Х19Н10Б.

С согласия потребителя допускается в проволоке марки Св-08Г2С диаметром до 1,4 мм включительно массовая доля марганца 1,65-2,10%.

(Измененная редакция, Изм. N 3).

3.4. В проволоке марки Св-07Х25Н13, предназначенной для сварки (наплавки), содержание хрома должно быть не менее 23,5%.

По соглашению сторон в проволоке марки Св-08Х21Н10Г6 отношение содержания хрома к содержанию никеля должно быть не менее 2.

3.5. При соблюдении остальных требований настоящего стандарта допускается поставка проволоки с отклонением по содержанию одного из химических элементов от норм, приведенных в табл. 2. Допускаемые отклонения должны соответствовать указанным в табл.3.



ОПМ

Крепеж и метизы оптом с доставкой по России

opm.ru

(812) 335-00-52

(812) 600-40-71

(812) 320-28-84

e-mail: spb@opm.ru

msk.opm.ru

(495) 980-60-42

(495) 258-55-75

(916) 952-82-57

e-mail: msk@opm.ru

Таблица 3

Наименование химического элемента	Фактическое содержание элемента в проволоке, %	Допускаемое отклонение, %
Углерод	От 0,08 до 0,12	$\pm 0,01$
	Св. 0,12	$\pm 0,01$
Марганец	От 0,60 до 1,20	$\pm 0,02$
	Св. 1,20	$\pm 0,05$
Кремний	От 0,35 до 0,85	$\pm 0,02$
	Св. 0,85	$\pm 0,05$
Ниобий	От 0,30 до 0,90	$\pm 0,02$
	Св. 0,90	$\pm 0,05$
Никель	От 0,30 до 0,90	$\pm 0,02$
	Св. 0,90 до 1,80	$\pm 0,05$
	Св. 1,80 до 7,00	$\pm 0,10$
	Св. 7,00	$\pm 0,15$
Хром	От 0,30 до 1,20	$\pm 0,02$
	Св. 1,20 до 2,50	$\pm 0,05$
	Св. 2,50 до 7,00	$\pm 0,15$
	Св. 7,00	$\pm 0,20$
Титан	От 0,20 до 0,80	$\pm 0,02$
	Св. 0,80	$\pm 0,05$
Ванадий	От 0,30 до 1,50	$\pm 0,02$
	Св. 1,50	$\pm 0,05$
Вольфрам	От 1,00 до 2,50	$\pm 0,05$
	Св. 2,50	$\pm 0,10$
Молибден	От 0,30 до 1,00	$\pm 0,02$
	Св. 1,00 до 3,00	$\pm 0,05$
	Св. 3,00	$\pm 0,10$
Алюминий	От 0,10 до 0,30	$\pm 0,02$
	Св. 0,30	$\pm 0,04$

Примечание. С согласия потребителя, при условии соблюдения величин допускаемых отклонений, указанных в табл.3, разрешается поставка проволоки с отклонениями по содержанию нескольких химических элементов от норм, приведенных в табл.2.



ОПМ

Крепеж и метизы оптом с доставкой по России

opm.ru

(812) 335-00-52

(812) 600-40-71

(812) 320-28-84

e-mail: spb@opm.ru

msk.opm.ru

(495) 980-60-42

(495) 258-55-75

(916) 952-82-57

e-mail: msk@opm.ru

3.4, 3.5. (Измененная редакция, Изм. N 2).

3.6. В проволоку марки Св-20ГСТЮА цери́й вводят по расчету и химическим анализом не определяют.

3.7. В низкоуглеродистой и легированной проволоке содержание мышьяка не должно превышать 0,08%.

3.8. С согласия потребителя в проволоке марок Св-08 и Св-08А допускается остаточное содержание алюминия до 0,05%.

3.9. В низкоуглеродистой проволоке марок Св-08ГА, Св-10ГА и Св-10Г2 и легированной проволоке (не легированной алюминием) остаточное содержание алюминия не должно превышать 0,05%.

3.10. В проволоке, не легированной молибденом, остаточное содержание молибдена не должно превышать:

0,15% - в легированной проволоке;

0,25% - в высоколегированной проволоке.

3.11. В проволоке, не легированной титаном, остаточное содержание титана не должно превышать:

0,04% - в легированной проволоке;

0,2% - в высоколегированной проволоке.

По требованию потребителя в проволоке марок Св-04Х19Н11М3 и Св-08Х21Н10Г6 остаточное содержание титана не должно превышать 0,1%.

3.12. В легированной проволоке, не легированной ванадием, остаточное содержание ванадия не должно превышать 0,05%, за исключением проволоки марок Св-08Х3Г2СМ и Св-10Х5М, в которой остаточное содержание ванадия допускается до 0,08%.

3.13. В проволоке, не легированной медью, остаточное содержание меди не должно превышать 0,25%.

По требованию потребителя остаточное содержание меди в проволоке должно быть не более 0,20%.



ОПМ

Крепеж и метизы оптом с доставкой по России

opm.ru

(812) 335-00-52

(812) 600-40-71

(812) 320-28-84

e-mail: spb@opm.ru

msk.opm.ru

(495) 980-60-42

(495) 258-55-75

(916) 952-82-57

e-mail: msk@opm.ru

Примечание. Требования п.3.13 относятся к проволоке с неомедненной поверхностью.

3.14. Содержание ферритной фазы должно быть:

2-6% - в проволоке марок Св-08Х16Н8М2 и Св-08Х18Н8Г2Б;

3-8% - в проволоке марки Св-04Х19Н11М3.

В проволоке перечисленных марок допускается повышение содержания хрома до 1% сверх норм, приведенных в табл.2.

3.15. Для проволоки марок Св-01Х19Н9, Св-04Х19Н9, Св-06Х19Н9Т, Св-08Х19Н10Г2Б, Св-08Х19Н10М3Б и Св-07Х25Н13 содержание ферритной фазы регламентируется по соглашению сторон; при этом допускается повышение содержания хрома до 2%, а никеля до 1% по сравнению с нормами, приведенными в табл.2.

3.14, 3.15. (Измененная редакция, Изм. N 2).

3.16. Содержание азота в проволоке не должно превышать норм, приведенных в табл.4.

Таблица 4

Группа прово- локи	Марка проволоки	Содержание азота, %, не более
1	Св-08АА	0,008
2	Св-08А, Св-08ГА, Св-10ГА, Св-10Г2, Св-08ГС, Св-12ГС, Св-08Г2С, Св-10ГН, Св-08ГСМТ, Св-10НМА	0,010
3	Св-08МХ, Св-08ХМ, Св-18ХМА, Св-08ХНМ, Св-08ХМФА	0,012
4	Св-18ХГС, Св-10ХМФТ, Св-08ХГСМА, Св-08ХГСМФА, Св-08ХМНФБА, Св-08ХН2М, Св-10ХН2ГМТ, Св-08ХН2ГМТА, Св-08ХН2ГМЮ, Св-08ХН2Г2СМЮ, Св-06Н3	0,015
5	Св-08ХГ2С, Св-10ХГ2СМА, Св-04Х2МА, Св-13Х2МФТ, Св-08Х3Г2СМ	0,018
6	Св-10Х5М	0,020
7	Св-08Х19Н10Г2Б, Св-08Х19Н10М3Б, Св-07Х25Н13	0,050

Примечания:

1. (Исключено, Изм. N 5).

2. В проволоке 2 группы допускается с согласия потребителя содержание азота до 0,012%.



ОПМ

Крепеж и метизы оптом с доставкой по России

opm.ru

(812) 335-00-52

(812) 600-40-71

(812) 320-28-84

e-mail: spb@opm.ru

msk.opm.ru

(495) 980-60-42

(495) 258-55-75

(916) 952-82-57

e-mail: msk@opm.ru

3. До 1 января 1981 г. в проволоке 4, 5 и 6 групп допускалось увеличение содержания азота на 0,005% сверх указанных в таблице норм. С 1 января 1981 г. указанное увеличение содержания азота может быть допущено с согласия потребителя.

4. При изготовлении проволоки 7 группы с регламентированным содержанием ферритной фазы требование по ограничению содержания азота не является обязательным.

(Измененная редакция, Изм. N 2, 5; Поправка, ИУС 6-2003).

3.17. По соглашению сторон проволока должна изготавливаться из стали с суженными пределами содержания химических элементов по сравнению с указанными в табл.2, а также с ограничением содержания химических элементов, не указанных в табл.2 и в пп.3.7, 3.9-3.13 и 3.16.

3.18. По соглашению сторон разрешается устанавливать другие допустимые значения остаточного содержания химических элементов по сравнению с указанными в п.3.9-3.12.

3.19. Проволоку с неомедненной поверхностью свертывают в мотки, размеры и масса которых соответствуют указанным в табл.5.

Таблица 5

Диаметр проволоки, мм	Внутренний диаметр витков мотка проволоки, мм	Масса мотка проволоки, кг, не менее		
		низкоуглеро- дистой	легиро- ванной	высоколеги- рованной
0,3-0,5	150-300	2	2	1,5
	200-350	5	5	3,0
1,0-1,2	200-400	20	15	10,0
1,4-1,5	300-600	25		
1,6-2,0			30	20
2,5-3,0	400-600	40	30	20
4,0-10,0	500-750			
12,0	600-800			

Примечание. Допускается поставка мотков массой, уменьшенной до 50% от указанной в табл.5, в объеме не более 10% общей массы проволоки в партии.



ОПМ

Крепеж и метизы оптом с доставкой по России

opm.ru

(812) 335-00-52

(812) 600-40-71

(812) 320-28-84

e-mail: spb@opm.ru

msk.opm.ru

(495) 980-60-42

(495) 258-55-75

(916) 952-82-57

e-mail: msk@opm.ru

3.20. Проволоку с омедненной поверхностью свертывают в мотки прямоугольного сечения, размеры которых должны соответствовать указанным в табл.6. Для проволоки диаметром 1,6-3,0 мм требуемые размеры мотков оговаривают в заказе. По согласованию с потребителем проволоку с неомедненной поверхностью также свертывают в мотки прямоугольного сечения.

Таблица 6

мм

Диаметр проволоки	Наружный диаметр мотка		Внутренний диаметр мотка		Высота мотка	
	Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.
0,8-1,6	175	+10 -5	100	+6 -2	50	±4
1,6-2,0	250	+15 -5	175	+8 -4	85	+4 -6
2,0-3,0				+8 -4		
3,0			260	+10 -4	90	+4 -6
1,6-5,0	600	+50 -10	400	+20 -15		+8 -10

3.19, 3.20. (Измененная редакция, Изм. N 2).

3.21. По соглашению сторон проволока поставляется намотанной на катушки или в кассеты.

3.22. По соглашению сторон допускается поставка проволоки в мотках повышенной массы или на крупногабаритных катушках.

3.23. Проволока в мотках (катушках, кассетах) должна состоять из одного отрезка, свернутого переплетенными рядами и плотно укатанного таким образом, чтобы исключить возможность распушивания или разматывания мотка. Концы проволоки должны быть легко находимы. Допускается контактная стыковая сварка отдельных кусков проволоки одной плавки: при этом зона сварного соединения должна соответствовать требованиям настоящего стандарта.

3.24. Временное сопротивление разрыву легированной и высоколегированной проволоки должно соответствовать нормам, указанным в табл.7.



ОПМ

Крепеж и метизы оптом с доставкой по России

opm.ru

(812) 335-00-52

(812) 600-40-71

(812) 320-28-84

e-mail: spb@opm.ru

msk.opm.ru

(495) 980-60-42

(495) 258-55-75

(916) 952-82-57

e-mail: msk@opm.ru

Таблица 7

Диаметр проволоки, мм	Временное сопротивление разрыву проволоки, МПа (кгс/мм ²), предназначенной	
	для сварки (наплавки)	для изготовления электродов
0,3-0,5	882-1372 (90-140)	-
0,8-1,5	882-1323 (90-135)	-
1,6	882-1274 (90-130)	686-980 (70-100)
2,0	784-1176 (80-120)	686-980 (70-100)
Св. 2,0	686-1029 (70-105)	637-931 (65-95)

Примечания:

1. Колебания временного сопротивления разрыву в одном мотке проволоки диаметром более 1,4 мм не должны превышать 98 МПа (10 кгс/мм²).

2. Легированная и высоколегированная проволока подвергается дополнительной термической обработке. При обеспечении заданных пределов временного сопротивления разрыву дополнительную термическую обработку проволоки допускается не производить.

3.25. Допускается повышение верхнего предела временного сопротивления разрыву (вне зависимости от назначения проволоки):

до 110 кгс/мм² - для проволоки диаметром более 2 мм марок:

Св-06Х20Н11МЗТБ (ЭП89);

Св-07Х25Н12Г2Т (ЭП75);

Св-06Х25Н12ТЮ и Св-08Х25Н13БТЮ (ЭП389);

до 115 кгс/мм² - для проволоки диаметром более 2 мм марок:

Св-10Х16Н25АМ6 (ЭИ395);



Крепеж и метизы оптом с доставкой по России

opm.ru

(812) 335-00-52

(812) 600-40-71

(812) 320-28-84

e-mail: spb@opm.ru

msk.opm.ru

(495) 980-60-42

(495) 258-55-75

(916) 952-82-57

e-mail: msk@opm.ru

Св-09Х16Н25М6АФ (ЭИ981А);

Св-01Х23Н28М3Д3Т (ЭП516) и Св-06Х15Н60М15;

до 135 кгс/мм² - для проволоки диаметром 2 мм марок:

Св-08Х20Н9Г7Т;

Св-08Х21Н10Г6;

Св-10Х16Н25АМ6;

Св-09Х16Н25М6АФ;

до 145 кгс/мм² - для проволоки диаметром менее 2 мм марок:

Св-08Х20Н9Г7Т;

Св-10Х16Н25АМ6;

Св-08Х21Н10Г6;

Св-09Х16Н25М6АФ;

до 180 кгс/мм² - марок проволоки диаметром 2 мм и менее марок:

Св-01Х23Н28М3Д3Т (ЭП516) и Св-06Х15Н60М15.

3.26. Поверхность проволоки должна быть чистой и гладкой, без трещин, расслоений, плен, закатов, раковин, забоин, окалины, ржавчины, масла и других загрязнений. На поверхности проволоки допускаются риски (в том числе затянутые), царапины, местная рябизна и отдельные вмятины. Глубина указанных пороков не должна превышать предельного отклонения по диаметру проволоки.

По требованию потребителя проволока изготавливается с улучшенной поверхностью. В этом случае на поверхности проволоки допускаются мелкие волочильные риски, царапины, следы шлифовки, местная рябизна и отдельные вмятины при глубине каждого из указанных пороков не более 1/4 предельного отклонения по диаметру.

3.24-3.26. (Измененная редакция, Изм. N 2).

3.27. На поверхности низкоуглеродистой и легированной проволоки не допускается наличие технологических смазок, за исключением следов мыльной смазки без графита и серы.



ОПМ

Крепеж и метизы оптом с доставкой по России

opm.ru

(812) 335-00-52

(812) 600-40-71

(812) 320-28-84

e-mail: spb@opm.ru

msk.opm.ru

(495) 980-60-42

(495) 258-55-75

(916) 952-82-57

e-mail: msk@opm.ru

3.28. Проволока марок Св-08ГС, Св-08Г2С, Св-08ГСМТ, Св-08ХГ2С, Св-08ХГСМА, Св-10ХГ2СМА, Св-08ХГСМФА и Св-08Х3Г2СМ должна изготавливаться с омедненной поверхностью или неомедненной. На поверхности неомедненной проволоки допускается наличие следов мыльной смазки массой до 0,05% от массы проволоки. Вид поверхности проволоки устанавливается в заказе. Если в заказе не установлен вид поверхности, вид поверхности проволоки устанавливает изготовитель.

(Измененная редакция, Изм. N 5).

3.29. С согласия потребителя проволоку марок Св-18ХГС и Св-18ХМА для предохранения от коррозии разрешается покрывать сплошным слоем нейтральной смазки, хорошо растворимой в бензине.

3.30. Высоколегированная проволока должна поставляться в травленном и отбеленном состоянии или после термической обработки в инертной атмосфере со светлой, светло-матовой или серой поверхностью, без всяких следов смазки.

3.3.1. Проволока должна быть принята техническим контролем предприятия-изготовителя. Изготовитель должен гарантировать соответствие поставляемой проволоки требованиям настоящего стандарта.

4. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

4.1. Проволока поставляется партиями. Каждая партия должна состоять из проволоки одной марки, одной плавки, одного диаметра, одного назначения и одного вида поверхности.

4.2. Осмотру и обмеру должны подвергаться все мотки (катушки, кассеты) проволоки.

4.3. Диаметр проволоки измеряют с точностью до 0,01 мм в двух взаимно перпендикулярных направлениях в каждом сечении не менее чем в двух местах на расстоянии не менее 5 м друг от друга.

4.4. Пробы для химического состава отбирают по ГОСТ 7565 при выплавке стали и при необходимости в проволоке.

Для проверки химического состава проволоки от каждой партии отбирают 0,5% мотков (катушек, кассет), но не менее двух мотков (катушек, кассет). Образцы для анализа должны быть взяты от обоих концов каждого контролируемого мотка или из двух участков на расстоянии не менее 5 м друг от друга каждой контролируемой катушки (кассеты).

(Измененная редакция, Изм. N 2).



ОПМ

Крепеж и метизы оптом с доставкой по России

opm.ru

(812) 335-00-52

(812) 600-40-71

(812) 320-28-84

e-mail: spb@opm.ru

msk.opm.ru

(495) 980-60-42

(495) 258-55-75

(916) 952-82-57

e-mail: msk@opm.ru

4.5. Для проверки временного сопротивления разрыву проволоки от каждой партии отбирают 2% мотков (катушек, кассет), но не менее трех мотков (катушек, кассет). Образцы для испытания должны быть взяты из двух участков каждого контролируемого мотка (катушки, кассеты) на расстоянии не менее 5 м друг от друга.

4.6. Содержание ферритной фазы проверяют при выплавке стали или в проволоке.

Для проверки содержания α -фазы при выплавке стали из каждого ковша отбирают пробу жидкого металла в процессе его разлива.

Для проверки содержания α -фазы в проволоке от каждой партии отбирают 3% мотков (катушек, кассет), но не менее трех мотков (катушек, кассет). Образцы для проверки должны быть отобраны с обоих концов каждого контролируемого мотка или из двух участков каждой контролируемой катушки (кассеты) на расстоянии не менее 5 м друг от друга.

Методика определения содержания α -фазы приведена в приложении 1.

(Измененная редакция, Изм. N 2).

4.6а. Для проверки наличия следов мыльной смазки на поверхности проволоки от каждой партии отбирают 2% мотков (катушек), но не менее трех мотков (катушек). Методика определения массы следов мыльной смазки на поверхности проволоки приведена в приложении 2.

(Введен дополнительно, Изм. N 5).

4.7. Химический состав определяют по ГОСТ 12344-ГОСТ 12365, ГОСТ 28473, ГОСТ 22536.0-ГОСТ 22536.12 или другими методами, обеспечивающими необходимую точность определения.

4.8. Содержание азота определяют по методике предприятия - изготовителя металла.

Содержание азота в нелегированной стали определяют по ГОСТ 12359.

4.7, 4.8. (Измененная редакция, Изм. N 2).

4.9. Испытания проволоки на растяжение для определения временного сопротивления разрыву проводят по ГОСТ 10446.

4.10. При проверке химического состава проволоки в соответствии с требованиями табл.2, пп.3.7, 3.9-3.13 и 3.16 обязательному определению подлежит фактическое содержание азота в легированной и высоколегированной проволоке марок, не указанных в п.3.16, а также фактическое остаточное содержание алюминия и ванадия в высоколегированной проволоке и вольфрама в легированной и высоколегированной проволоке.



ОПМ

Крепеж и метизы оптом с доставкой по России

opm.ru

(812) 335-00-52

(812) 600-40-71

(812) 320-28-84

e-mail: spb@opm.ru

msk.opm.ru

(495) 980-60-42

(495) 258-55-75

(916) 952-82-57

e-mail: msk@opm.ru

Результаты указанного определения указываются в документе о качестве.

Определение содержания азота в низкоуглеродистой проволоке и мышьяка в низкоуглеродистой и легированной проволоке, а также остаточного содержания алюминия, молибдена, титана и ванадия в легированной проволоке и меди во всех марках допускается не производить, если технология выплавки стали гарантирует содержание перечисленных элементов в пределах норм, установленных настоящим стандартом.

(Измененная редакция, Изм. N 2).

4.11. При получении неудовлетворительных результатов испытаний хотя бы по одному из показателей по нему проводят повторные испытания на удвоенном количестве образцов, взятых из той же контрольной партии проволоки.

При получении неудовлетворительных результатов повторных испытаний предприятие-изготовитель может произвести пересортировку партии проволоки путем проведения испытаний по тем же показателям каждого мотка (катушки, кассеты) с последующей сдачей мотков (катушек, кассет), выдержавших испытания.

4.12. Для контрольной проверки потребителем качества проволоки и соответствия ее требованиям настоящего стандарта должны применяться правила отбора проб и методы испытаний, указанные выше.

5. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1. Каждый моток должен быть плотно перевязан мягкой проволокой не менее чем в трех местах, равномерно расположенных по периметру мотка. .

5.2. Мотки проволоки одной партии допускается связывать в бухты. Масса одного мотка или бухты не должна превышать 80 кг. По согласованию с потребителем допускается масса мотков или бухт более 80 кг.

(Измененная редакция, Изм. N 2)

5.3. На каждый моток (бухту, катушку, кассету) проволоки крепят металлический ярлык, на котором должны быть указаны:



ОПМ

Крепеж и метизы оптом с доставкой по России

opm.ru

(812) 335-00-52

(812) 600-40-71

(812) 320-28-84

e-mail: spb@opm.ru

msk.opm.ru

(495) 980-60-42

(495) 258-55-75

(916) 952-82-57

e-mail: msk@opm.ru

- а) наименование или товарный знак предприятия-изготовителя;
- б) условное обозначение проволоки;
- в) номер партии;
- г) клеймо технического контроля.

Транспортная маркировка - по ГОСТ 14192.

(Измененная редакция, Изм. N 2, 4).

5.4. Каждый моток (бухта, катушка) проволоки диаметром 0,5 мм и менее должен быть обернут слоем бумаги и упакован в плотный деревянный ящик по ГОСТ 18617 или другую тару (металлическую, картонную, пластмассовую) по нормативно-технической документации.

Каждый моток (бухта, катушка) проволоки диаметром свыше 0,5 мм должен быть обернут слоем бумаги, затем слоем полимерной пленки, нетканых материалов или ткани из химических волокон.

При механизированной упаковке каждый моток проволоки должен быть обернут слоем кабельной крепированной бумаги по ГОСТ 10396 или бумаги марки КМВ-170 или другой крепированной бумаги, равноценной по защитным свойствам, или полимерной пленки с одновременным фиксированием упаковки проволокой по ГОСТ 3282 или другой проволокой.

В качестве упаковочных материалов применяют:

бумагу парафинированную по ГОСТ 9569 (допускается применение двухслойной бумаги по ГОСТ 8828 или другой бумаги, обеспечивающей защиту от коррозии);

пленку полимерную по ГОСТ 10354, ГОСТ 16272 или другую полимерную пленку;

тарное холстопршивное или клееное полотно, сшивную ленту из отходов текстильной промышленности или ткани из химических волокон по нормативно-технической документации.

Допускается упаковывать проволоку в полиэтиленовую пленку, а высоколегированную проволоку - в нетканые материалы и ткани из химических волокон без бумажного подслоя.

Вид упаковки проволоки, изготавливаемой на крупногабаритных катушках, в мотках и бухтах повышенной массы устанавливается по согласованию потребителя с изготовителем.



ОПМ

Крепеж и метизы оптом с доставкой по России

opm.ru

(812) 335-00-52

(812) 600-40-71

(812) 320-28-84

e-mail: spb@opm.ru

msk.opm.ru

(495) 980-60-42

(495) 258-55-75

(916) 952-82-57

e-mail: msk@opm.ru

(Измененная редакция, Изм. N 4).

5.5. На каждый упакованный моток (бухту, катушку) поверх упаковки крепят металлический ярлык, содержащий данные, приведенные в п.5.3.

Примечание. При упаковке проволоки в жесткую тару допускается замена металлического ярлыка бумажной этикеткой, наклеиваемой на тару и содержащей аналогичные данные.

(Измененная редакция, Изм. N 2, 4).

5.6. Каждая партия проволоки должна сопровождаться сертификатом, удостоверяющим соответствие проволоки требованиям настоящего стандарта.

В сертификате указывают:

а) товарный знак предприятия-изготовителя;

б) условное обозначение проволоки;

в) номер плавки и партии;

г) состояние поверхности проволоки;

д) химический состав в процентах, включая:

фактическое содержание азота в легированной и высоколегированной проволоке марок, не указанных в п.3.16;

фактическое остаточное содержание алюминия и ванадия в высоколегированной проволоке и вольфрама в легированной и высоколегированной проволоке;

е) содержание ферритной фазы в пробе в процентах;

ж) результаты испытаний на растяжение;

з) массу проволоки нетто в килограммах.

(Измененная редакция, Изм. N 2).

5.7. Проволоку транспортируют транспортом всех видов в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

По согласованию потребителя с изготовителем допускается транспортирование проволоки



ОПМ

Крепеж и метизы оптом с доставкой по России

opm.ru

(812) 335-00-52

(812) 600-40-71

(812) 320-28-84

e-mail: spb@opm.ru

msk.opm.ru

(495) 980-60-42

(495) 258-55-75

(916) 952-82-57

e-mail: msk@opm.ru

на крупногабаритных катушках массой 1 т и более в открытых транспортных средствах.

5.8. Проволока должна храниться в закрытом складском помещении.

5.7, 5.8. (Измененная редакция, Изм. N 4).

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ФЕРРИТНОЙ ФАЗЫ ПРИ ВЫПЛАВКЕ СТАЛИ И В СВАРОЧНОЙ ПРОВОЛОКЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

1. Определение содержания ферритной фазы проводят магнитным методом с использованием ферритомера типа ФЦ-2.

(Измененная редакция, Изм. N 2).

2. Из каждой пробы или из каждого образца, отбираемых как указано в п.4.6 настоящего стандарта, изготавливают не менее двух контрольных образцов, размеры которых должны соответствовать указанным в таблице.

мм

Назначение контрольного образца	Диаметр (пред. откл. $\pm 0,1$)	Длина (пред. откл. ± 1)
Для определения содержания α -фазы при выплавке стали	7	60
Для определения содержания α -фазы в проволоке	5	60

3. Контрольные образцы при выплавке стали изготавливаются из ковшовых проб жидкого металла, заливаемого в охлаждаемый металлический кокиль. Объем отбираемых проб должен обеспечивать изготовление не менее двух контрольных образцов.

4. Заготовки контрольных образцов для определения содержания α -фазы в проволоке изготавливают путем переплавки проволоки в охлаждаемый кокиль из меди марок М0 или М1 по ГОСТ 859. Переплавку проволоки производят электродуговым способом неплавящимся вольфрамовым электродом в среде аргона высшего сорта по ГОСТ 10157.

5. Испытание контрольных образцов проводят согласно инструкции по эксплуатации ферритометра типа ФЦ-2.



ОПМ

Крепеж и метизы оптом с доставкой по России

opm.ru

(812) 335-00-52

(812) 600-40-71

(812) 320-28-84

e-mail: spb@opm.ru

msk.opm.ru

(495) 980-60-42

(495) 258-55-75

(916) 952-82-57

e-mail: msk@opm.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 (обязательное). Методика определения массовой доли следов мыльной смазки на поверхности сварочной проволоки

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Обязательное

Масса следов мыльной смазки на поверхности проволоки определяется весовым методом.

1. Аппаратура и реактивы

Вытяжной шкаф любой конструкции.

Весы лабораторные 2-го класса точности с максимальным пределом взвешивания до 200 г или другие, обеспечивающие ту же точность взвешивания.

Диэтиловый эфир по временной фармакопейной статье 42-301-74 или эфир этиловый технический по НТД, бензол по ГОСТ 5955, толуол по ГОСТ 9572, ксилол по ГОСТ 9410.

2. Отбор и подготовка образцов

От каждого мотка (катушки) проволоки, отобранного для контроля, отбрасывается конец длиной 3-4 м, затем отбирают не меньше трех образцов для проведения параллельных определений.

Масса каждого образца в зависимости от диаметра проволоки приведена в таблице.

Диаметр проволоки, мм	Масса образца, г, не менее
0,8	20
1,0	30
1,2	40
1,4	50
1,6	60
2,0	70
2,5	80
3,0	100
4,0	120
5,0	140
6,0	160



Крепеж и метизы оптом с доставкой по России

opm.ru

(812) 335-00-52

(812) 600-40-71

(812) 320-28-84

e-mail: spb@opm.ru

msk.opm.ru

(495) 980-60-42

(495) 258-55-75

(916) 952-82-57

e-mail: msk@opm.ru

Отобранные образцы в зависимости от диаметра проволоки сворачиваются в мотки или разделяются на отрезки с соблюдением условий, предотвращающих снятие имеющихся следов смазки. При этом диаметр мотков и длина отрезков должны обеспечивать их размещение на чашке весов.

3. Проведение испытаний

3.1. Работу следует производить в резиновых перчатках. Подготовленные образцы проволоки взвешивают с погрешностью 0,0002 г. Затем образцы помещают в вытяжной шкаф и очищают путем протирки тампонами, смоченными в диэтиловом или этиловом эфире. Чистоту поверхности проволоки контролируют по отсутствию следов загрязнения на белой ткани (визуально). Очищенные образцы снова взвешиваются. Масса следов мыльной смазки определяется по разности масс образца при первом и втором взвешиваниях.

4. Обработка результатов

4.1. Массовую долю следов мыльной смазки на поверхности проволоки в процентах вычисляют по формуле

$$X = \frac{P_1 - P_2}{P_2} \cdot 100$$

где P1 - масса образца до снятия следов смазки, г;

P2 - масса образца после снятия следов смазки, г.

4.2. За окончательный результат принимается среднее арифметическое значение трех параллельных определений.



ОПМ

Крепеж и метизы оптом с доставкой по России

opm.ru

(812) 335-00-52

(812) 600-40-71

(812) 320-28-84

e-mail: spb@opm.ru

msk.opm.ru

(495) 980-60-42

(495) 258-55-75

(916) 952-82-57

e-mail: msk@opm.ru